

Инструкция по установке программного обеспечения NOSTRA (версия 6.0)

Создайте папку на диске, в которой вы хотите разместить программу NOSTRA (версия 6.0) (далее – NOSTRA). Скопируйте (распакуйте) в эту папку содержимое дистрибутива. Копия программного обеспечения содержит:

- исполняемый модуль nostra.exe;
- файл исходных данных b1par;
- файл исходных данных burbos;
- папку с константным обеспечением const;
- папку настроечных параметров nostrapar;
- (опционально) папку с архивом экспериментальных измерений initial_data;
- настроечный файл nosfil_te.
- папку с результатами расчетов rez.

Настройка NOSTRA после установки заключается в изменении (при необходимости) пути к файлу константного обеспечения. Для этого в файле b1par необходимо отредактировать параметр NAMCON. Сделать это можно с помощью любого текстового редактора. Параметру NAMCON необходимо присвоить путь к константному файлу, например:

D:\nostra2024reestr\const\rosth5nn.bib

где,

rosth5nn.bib - константный файл;

D:\nostra2024reestr\const\ - место расположения константного файла на жестком диске.

При редактировании необходимо проконтролировать отсутствие пробелов в конце строки после последнего обратного слеша.